

EcoDEGREASER

QUITACOCAMBRE USO RUDO



UN RESTAURANTE
DESECHA MÁS DE

50kg

DE GRASA DIARIA

AL MES MÁS DE

6,500

incendios son ocasionados
por presencia de cochambre
y grasa pegada

- Disuelve la grasa de manera instantánea.
- Ideal para la limpieza diaria de hornos, sartenes, parrillas, utensilios y equipos de cocina.
- No genera vapores nocivos para la salud (VOC).
- No requiere de altas temperaturas para actuar.
- Biodegradable.




EcoDEGREASER

QUITACOCAMBRE USO RUDO

Reduce tiempo de limpieza y obtén los mejores resultados

EcoDegreaser hará de tu limpieza diaria una tarea sencilla ya que está formulado para destruir la estructura de la grasa y así disolver de forma efectiva hasta el cochambre más pegado.



Especificaciones

Uso Principal: Desengrasante de equipos y utensilios.

Área de Uso: Campanas, planchas, estufas, hornos y áreas de preparación de alimentos.

Accesorio sugerido: Cepillo Parrillas con rascador RM.

Dilución Máxima: 200 mL x 1 lt.

Al utilizarlo todos los días evitas acumulación de grasa carbonizada con un producto que cuida tu salud al no desprender vapores tóxicos.

Accesorios Recomendados

Guante rojo Adex



o Código JR-1 No 8

Goggles cerrados transparentes y careta con mica transparente



o Código H-69
o Código HI-70

Sistema para parrillas



Código

o CC-5008
o CC-5009
o CC-5010
o CC-5011
o CC-5012

Jalador
Repuesto hule
Espátula removedora
Navajas repuesto
Gancho parrilla kit

Modo de empleo

Aplicación Directa

- 1 Retirar cualquier desecho sólido de la superficie a limpiar.
- 2 Calentar la superficie a limpiar a 50°C.
- 3 Aplicar directamente **EcoDegreaser** sobre la superficie y dejar actuar al menos 1 min.
- 4 Tallar con una fibra verde o negra hasta obtener el resultado deseado.
- 5 Enjuagar con agua.

Aplicación Diluida

- 1 Retirar cualquier desecho sólido de la superficie a limpiar.
- 2 Calentar la superficie a limpiar a 50°C.
- 3 En un recipiente mezclar 200 mL de **EcoDegreaser** en 1 lt. de agua y aplicar directamente sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar al menos 1 minuto.
- 4 Tallar con una fibra verde o negra hasta obtener el resultado deseado.
- 5 Enjuagar con agua.

Línea Eco

