


ECO FREEZE CLEANER



DETERGENTE MULTIUSOS PARA BAJAS TEMPERATURAS

El apagar los equipos de refrigeración y congelación para su limpieza

CONSUME HASTA UN

32%

más de energía eléctrica

EL ROMPER LA CADENA DE FRÍO

de los alimentos puede generar un crecimiento de hasta

4000

bacterias en 1 minuto

- Reduce y elimina las incrustaciones de hielo
- No requiere que se apaguen los equipos para su limpieza
- No requiere enjuague.
- Ahorro de tiempo y energía eléctrica



EcoFREEZE CLEANER

DETERGENTE MULTIUSOS PARA BAJAS TEMPERATURAS

Con EcoFreeze Cleaner no necesitas desconectar e interrumpir la operación por lo que ahorras tiempo y energía eléctrica

Eco Freeze Cleaner es un limpiador que actúa a bajas temperaturas por lo que no es necesario que los equipos de refrigeración y congelación sean desconectados para su lavado.

Gracias a esto se reducen los tiempos de limpieza, los gastos de energía eléctrica y los alimentos no son expuestos a temperaturas peligrosas ya que no se interrumpe la cadena de frío.



Mantén la cadena de frío de tus alimentos

Modo de empleo

Aplicación Directa

- 1 Retirar todos los alimentos no envasados que se encuentren en el área de limpiar.
- 2 Aplicar de 150 a 200 ml por m² sobre la superficie a limpiar.
- 3 Dejar actuar de 10 a 20 minutos, dependiendo de la cantidad de suciedad y de hielo existente.
- 4 Secar el área con un jalador de goma o con un paño limpio para retirar cualquier residuo.

Seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza de la cámara de congelación.

Temperaturas recomendadas

Con el uso de EcoFreeze Cleaner:

Mantienes tus alimentos fuera de la zona de peligro de temperatura por lo que alargas su vida de anaquel y cuidas la salud de tus clientes.



Línea Eco

